

## Comment bien nettoyer vos écrans tactiles interactifs Sharp ?



### Guide de désinfection des écrans Sharp

Compte tenu du contexte sanitaire que nous traversons, Sharp a élaboré des recommandations pour vous aider à nettoyer et à désinfecter les différentes surfaces de nos écrans tactiles interactifs.

#### 7 étapes pour bien nettoyer vos écrans tactiles interactifs Sharp



1 Equipez-vous de gants pour nettoyer les écrans.

1



2 Humidifiez un chiffon avec 70% d'alcool et 30% d'eau.

2



3 Après désinfection, utilisez un produit à vitres pour nettoyer l'écran.

3



4 Une fois le nettoyage terminé, retirez vos gants et lavez-vous les mains avec du savon.

4

1

2 Eteignez l'appareil et débranchez le de la prise secteur.

2



3

4 Désinfectez l'appareil, puis les câbles. Ne vaporisez pas directement sur l'équipement.

4



5

6

6 Nettoyez toujours dans le même sens, de gauche à droite.



7


#### Précautions à prendre en désinfectant et en nettoyant vos écrans tactiles interactifs Sharp



N'appuyez pas fort sur les écrans. La surface LCD est très sensible.



Ne nettoyez que les surfaces extérieures de l'écran Sharp.




N'appliquez pas le produit directement sur l'écran. Utilisez un produit composé de 70% d'alcool et de 30% d'eau.



N'utilisez pas de substances comme l'acétone, cela risquerait d'endommager l'équipement.



N'utilisez pas de serviettes en papier pour nettoyer les écrans. Utilisez un chiffon à microfibrés.



Soyez vigilant(e)s lorsque vous nettoyez des surfaces peintes ou brillantes : faites un test au préalable sur une petite zone.



Evitez de vous toucher le visage lorsque vous utilisez un produit désinfectant.



En suivant toutes les recommandations fournies, vos écrans seront prêts pour une utilisation optimale.